

Falcon 1 🖪

USER GUIDE V15



vantrue.net vantrue.com

truly driven.



VANTRUE

www.vantrue.net/contact



facebook

facebook.com/vantrue.live



Instagram

instagram.com/vantrue_official/



LINE

ID: @860fnbxk

CONTENTS VERZEICHNIS CONTENU SPIS TREŚCI

1.	Installation Guide	- 1 - 30 - 59 - 88
2.	Structure Diagram Installationsdiagramm Schéma de combinaison d'installation Schemat strukturalny	7 36 65 94
3.	Basic operation Betrieb Opération Podstawowa obsługa	- 9 - 38 - 67 - 96
4.	Troubleshooting Allgemeine Fehlerbehebung Dépannage courant Rozwiqzywanie problemów	- 24 - 54 - 82 112
5.	Specifications Parameter Paramètres du produit Dane techniczne	- 26 - 56 - 84 114
6.	Warranty & Support Kundendienst Service après-vente	- 28 - 57 - 86 116

Warm tips:

- 1. Please read this User Manual carefully before using the camera.
- 2. This product is a motorcycle-specific recorder and is limited to connecting to a 12V battery.
- 3. Please turn off the power of the motorcycle before installation, and turn on the power after installation is completed.
- 4. The Wi-Fi name is F1_VANTRUE_XXXX and the initial Wi-Fi password is 12345678.
- 5. Due to the high impact force of the high-pressure water gun, it is strictly prohibited to use the high-pressure water gun to rinse the remote control, front and rear lenses, the host computer and the wiring parts, so as not to cause water ingress to affect the use.
- 6. This product supports up to 1TB SD card storage. To ensure normal video recording, please use Class 10/U3 and above standard high-speed cards.
- 7. The F1 front and rear cameras are fully sealed and waterproof, but you still need to avoid using solvents such as grease, alcohol and tar cleaner to contact the camera to avoid damaging the waterproof layer.

Note: For normal storage of video files, please format the SD card regularly.

1. Installation Guide

EN 1.1 Inserting a Memory Card (Recommended: Vantrue U3 high-speed microSD card).

After inserting the SD card for the first time, please press and hold the remote control record button for 10 seconds to start formatting the card.

Use the matching screwdriver to remove the slot sealing cover



Insert an Memory Card

Note:

After removing the cover of the SD card slot, put the screw in place to avoid losing it.

1.2 Installing the Dash Cam Main Unit

Please install the main unit in a location without metal cover, such as under the seat, determine the location and tear off the 3M adhesive to fix it.



Note:

<1>The Wi-Fi signal transmitting part is on the front of the main unit. Please do not install it facing down when installing the logo side of the main unit or under the metal parts of the motorcycle.



<2>. F1 dash cam main unit needs to be fixed with 3M adhesive (shipped as standard). Please fix the 3M adhesive in the recess of the F1 main body protective case and then paste it to the motorcycle.



<3>. In order to improve the cooling efficiency of F1 mainframe, you can remove the protective case before installation.

<4>. If installed on the curved surface, we recommend using cable ties for fixing.

1.3 Installing the remote control

You can choose a suitable installation position according to your own usage habits and install the remote control on the handlebars, the front part of the car, the side of the fuel tank, etc.



handlebars



Motorcycle

front end position



Fuel tank side

Note :

<1>. When installing the motorcycle dash camera, you need to face up the button side to avoid affecting the GPS signal reception.

<2> Please do not use 3M adhesive to cover the speaker hole on the back of the remote control in order to increase the stability of the remote control.



<3>. The side is the microphone receiving hole, please do not put the receiving hole directly in front to avoid serious wind noise.

REMINDER:



Microphone receiving hole

1.4 Installing the Power Cord

Connect the power cord to the fuse box as follows.

Step 1: The red power cable is connected to the positive terminal of the battery.

Step 2: The ACC signal wire (yellow wire) is connected to the ACC power fuse of the battery. Step 3: The black ground wire is connected to the negative terminal of the battery or the override position.

Step 4: Start the motorcycle power supply and wait for the device to start.

Step 5: After confirming that the power supply is properly installed, use the cable ties to organize the storage lines and secure them to the motorcycle.



Note:

<1>. Before installation and wiring, you need to turn off the motorcycle and turn off the motorcycle power to avoid short circuit during the operation.
<2>. For driving safety, please avoid leaving too long power cables exposed. If necessary, please use insulating tape to wrap and fix them.

1.5 Installing the Front and Rear camera

The front and rear cameras can be loosened by the hexagonal screw to adjust the camera recording angle, as well as the recording direction.

Camera mount holder head cap screws: loosened. you can adjust the camera angle up and down, can be inverted, side-mounted rotation to adjust the direction of the camera recording.



<1>. If the front camera is mounted on the handlebar position, you need to fix the front camera to the multifunctional camera holder first. and then fix the holder on the motorcycle handlebar

<2> The front/rear cameras comes with 3M adhesive, just stick it in the front/rear of the motorcycle after choosing the right position.



Motorcycle head mounting position



Motorcycle rear mounting position

(We recommend mounting the front and rear cameras on the motorcycle body instead of the handlebars to reduce camera shake and improve the stability of the video)

<3>. The line of the camera is a high frequency data line. Please do not bend the cable 180 degrees backwards, as it may cause damage to the cable. We recommend using a circular way to tie the wire fixed.

<4>. Due to different installation positions, the front/rear camera may appear backwards, you can adjust the camera according to the direction of the camera correction line.



<5>. When adjusting the direction of the camera recording, you can use the App real-time preview function to accurately adjust to the appropriate recording effect.





After the camera is installed, you can enter the VANTRUE App real-time preview to correct the cameraorientation. After entering the live preview, click on the word [**H**] calibration line at the bottom left of the screen to confirm the camera direction.

2. Structure Diagram



- ① F1 main camera
- ② 4K front camera
- ③ 1080P Rear Camera
- ④ Remote control
- ⑤ Power cord

- 6 Front camera port
- ⑦ Rear camera port
- ⑧ Connect the remote control
- (9) Connect the power cord

1 Fuse

- (1) Red power cable (positive power supply)
- 12 ACC signal wire (yellow wire)
- (13) Black ground wire (power negative)
- I Protective housing

Note:

When connecting the front camera cable, until you hear the "click" sound, indicating that the cable buckle has been installed in place. You can use a screwdriver to lift the end of the snap to make the snap easier to snap into the slot.



Please avoid bending the F1 camera cable at a sharp angle, as bending it at a sharp angle can damage its shielding and cause improper signal transmission or interference with other electronic devices.

3. Basic operation (App operation/remote control operation)

Remote control button function introduction

● Power/Emergency button () △ Long press function: Power off Short press function: Power on; After power on, short press to lock the file, and short press again when locking the file to capture the picture.

2 Recording button D C

Long press function: After power on, long press for 10 seconds to format SD card.

Short press function: During recording, short press to pause recording; during standby, short press to start recording.

③ Microphone button § 奈

Long press function: After power on, long press to turn on/off Wi-Fi. Short press function: Short press to turn on/off the microphone; short press 5 times or more continuously to restore the default factory settings.



LED Indicator

① Power Light(Red Light)

Status	
Steady Light	Normal power supply
Blinking Light	Fast flashing, emergency recording
OFF	Power off

2 Recording light(Green Light)

Status	
Steady Light	Standby; in emergency recording.
Blinking Light	Fast flash: In formatting the card. Slow Flash: In Recording



3 Microphone light(Blue Light)

Status	
Steady Light	Audio On
Off	Audio Off

In parking mode, the indicator status is as follows.

Parking Mode Type	Red light + Green light + Blue light: Flashing at the same time, in the recording
Collision	Red light + Green light + Blue light:
Detection	Off at the same time, in standby

App Operation

App Download

Scan the QR code below to download the latest App from Google Play and App Store. Or you can search "Vantrue" on Google Play and App Store to download it.



First time connection steps.

<1>. Power on the motorcycle dashcam, the F1 will open 5G Wi-Fi by default, and there will be "Wi-Fi on" prompt after power on.

<2>. Open Vantrue App, click "+" to add the device, the App will jump to the cell phone Wi-Fi settings interface, please find the F1_VANTRUE_XXXX name Wi-Fi in the Wi-Fi settings interface, enter the default password 12345678, wait for the Wi-Fi connection success, and then return to App.



ΕN



Note:

<1>. For Wi-Fi connection operation, please refer to Figure 1~8.

<2>. After the first successful connection, when you turn on F1 again in the future, you can connect automatically by clicking the App. If you turn off the function that Wi-Fi starts when you turn on the motorcycle dashcam, you need to manually turn on Wi-Fi to connect. If you forget the password, you can press the microphone button 5 times or more to restore the factory settings and restore to the initial password 12345678.

App Operation



You can view live preview of driving screen, change settings, play files, view video GPS track, share files, view mileage statistics analysis and other functions through the App.

Note:

<1>. The mileage statistics function is enabled by default. For the GPS mileage information saved in the memory card of the camera, you can view the txt file in the GPS folder in the memory card through the computer, or export pictures or PDF files through the mileage statistics function in the APP.

<2>. Camera calibration line is used to adjust the camera recording direction. When installing the front and rear camera of the car, you can use this function.

App setting menu

Menu Options		
Sync phone time	Sync phone time is turned on by default, you can sync phone time to F1 dashcam.	
Language	English, French, Spanish, German, Italian, Simplified Chinese, Russian, Japanese, Korean can be set, and the default language is English.	
Wi-Fi	This function includes Wi-Fi auto-on, Wi-Fi mode, Wi-Fi information. Wi-Fi Auto-On: By default, Wi-Fi is automatically turned on when the dashcam is turned on. Wi-Fi needs to be turned on manually only after you turn it off. Wi-Fi mode: The default is to turn on 5G WiFi, you can switch to 2.4G WiFi Wi-Fi information: check Wi-Fi name, Wi-Fi password and other information.	
Resolution	There are two resolution modes to choose from, front+back and front resolution.	

	Front + Back: Default resolution is 2160P+1080P(HDR)30fps Front : Default resolution is 3840*2160P 30FPS
Video 2-in-1	Off by default. When turned on, you can integrate the front and rear camera recording video into one segment.
Loop Recording	The default is 1 minute, other options can be selected. When the SD card file storage is full, it will overwrite the loops automatically.
Voice Prompt	Default is on
G-sensor	Lock the sensitivity of the recording, the default level is 1. You can adjust the collision sensitivity level for different directions of the car front and back, left and right, up and down respectively.
Exposure	The default is+0.0, you can increase the exposure value or reduce the exposure value as needed
Indicator light	Indicator light is on by default
WDR	Default is on
Rotated Display	Off by default. You can adjust the 180° flip display of the front/rear camera separately.
Rear camera mirroring	The default is on, the car behind the display screen for the mirror image, off the display screen for the original image.
License plate number setting	Support license plate setting in Chinese, English and Japanese
Tag Stamp	Default is to display date and time tag, make and model tag, license

		plate tag, speed tag, GPS location tag.
	Time-lapse recording	Default is off, you can choose 1FPS, 5FPS, 10FPS, 15FPS frame rate to start time-lapse recording
	Parking Mode	The default is off. When turned on, it is collision detection mode. It needs to be connected with ACC function before it can be used.
	Low-light Night Vision in Parking Mode	The default is on. When turned on, it takes effect when entering parking mode.
	Battery low voltage protection	Battery low voltage protection In this interface, you can check the current voltage of the motorcycle battery, in addition, under this function, you can set low voltage protection
	Mileage Statistics	Default is on. Users can generate statistical reports in the APP. The reports are saved in the APP in image or PDF format for easy viewing.
	GPS settings	Open by default, you can change the speed unit and view the GPS signal strength
	Wi-Fi connection password	Wi-Fi initial password is 12345678, you can change it to other password
Î	Formatting	Format SD card
	Date/time	GPS auto time update is on by default. After turning off, you can manually change the time and date Date format default MM/DD/YY

Rotate Display	The front and rear camera images can be rotated 180°setting. The default setting is off.
Volume	Adjust the volume level of the speaker at the remote control
Веер	Turn on all tones by default, respectively, switch on/off sound, key tone, lock tone, format reminder tone, abnormal stop recording reminder
Frequency	50Hz/60Hz
Certificated Info	View all F1 certification information
System Information	Check F1 model, software version information, official website
Default Information	Restore the default factory settings, after restoring, Wi-Fi password will also be restored to the initial password

Playback, delete and download files in App

Enter the file browse in App, you can view the daily recording files, play back, delete, download to local save.



Note:

<1>. No data traffic consumption is generated for playback and downloading files within the App. <2>. You need to download the video to local to view the GPS track information. After the video is downloaded successfully. If the GPS track information is not displayed, please disconnect the Wi-Fi connection and refresh it to display the GPS track information on the map.

App share files

Already downloaded files can be shared to social media by editing within the App.



Contirm the video editing, atter successful editing, the shareable social media apps will pop up automatically

Note:

Data traffic is required for sharing, so you need to disconnect the Wi-Fi connection with F1. (Required for some Android users)

OTA Upgrade

F1 main camera upgrade supports OTA upgrade in App. There are two types of OTA upgrade pushes:

<1>. After opening the App, an upgrade prompt will pop up.



<2>. In the "About" screen, click OTA update to check for updates.

When the upgrade file is detected in the above 2 ways, click OK, it will enter the upgrade screen, click "Download". Once the download is complete, install the dashcam immediately.



Note:

ΕN

<1>. If the upgrade fails, please check whether the Wi-Fi connection is normal. During the upgrade, please do not disconnect the Wi-Fi, and make sure the recorder host is powered on properly.
<2>. If the OTA upgrade has been failed, you can use SD card upgrade, remove the SD card, copy the upgrade software into the SD card, then insert the SD card into the host computer, and then power on the upgrade.



4. Troubleshooting

Tip: The system supports a maximum of 1TB SD card storage, in order to ensure normal video, we recommend the use of genuine storage cards. As the recording system keeps reading and writing data, you must use a high-speed card that reaches the standard of Class10 and U3 or above. Also, do not plug and unplug the SD card when the system is on, so as not to cause damage to the SD card.

<1>. The motorcycle does not turn on after starting: Please check if the line connection is normal.

<2>. Press the power on button but the dashcam can't power on: Please check whether the line connection is normal.

<3>. The dashcam can not record/can not take pictures/can not lock the video: Please check whether to insert the SD card or need to format the SD card; SD card format if the problem still exists, please re-insert the SD card or replace the new card to solve.

<4>. The front or rear camera screen is not displayed: Please check whether the camera cable is connected properly.

<5>. Video becomes blurred: Please check if there is dust on the camera. If there is, please wipe the camera.

<6>. No sound in the video: Please check if the microphone is off.

<7>. Many videos are incorrectly locked during normal driving: Please adjust the G-sensor sensitivity. Default is 3. Please adjust to 1.
<8>. When a motorcycle collision occurs the

video file is not locked: Please check whether the sensitivity adjustment of G-sensor is above 1st gear. If the crash sensitivity is higher than 1 stop, please further adjust the sensitivity level of the G-sensor higher.

Please also note that if time lapse mode is turned on, the video cannot be locked and only pictures can be taken.

<9>. Wi-Fi does not connect properly.: Please check whether Wi-Fi is turned on. When Wi-Fi is turned on, the Wi-Fi of your phone will show the F1 Wi-Fi name F1_ VANTRUE_XXXX (initial password is 12345678).

<10>. If there is an abnormal phenomenon such as a dead machine, please restart the power.

<11>. The App shows and recorded video appears to have streaked EMI or purple EMI.

1) Please check the motorcycle spark plug type. Please use R-rated resistive spark plugs.

2) Check the camera alignment and cable ties for problems. When you run the wires, please run the wires smoothly and do not fold them. Please don't tie the wire too tightly or squeeze it too tightly with the shell when you tie it.

5. Specifications

The specifications of this product may change without prior notice due to product improvements.

Model	F1
Chips	Novatek high-performance processor
Image Sensor	Front Camera: Sony 8MP CMOS Sensor Rear Camera: Sony 2MP CMOS Sensor
G-sensor	Built-in Sensor
Camera Angle	Front: 160°wide viewing angle; Rear: 160° wide viewing angle
Aperture	Front: F/1. 8 wide aperture Rear: F/1. 8 wide aperture
Languages	Engish/Français/Español/Deutsch/ Italiano/简体中文/русский/ 日本語 /Polski
Video Resolution	Front + Rear recording mode: 2160P+1080P(HDR) 30FPS; 1440P+1080P(HDR) 30FPS; 1080P+1080P(HDR) 30FPS; 720P+720P(HDR)30FPS; 2160P+1080P 30FPS; 1440P+1080P 30FPS; 1080P+1080P 30FPS 720P+720P 30FPS Single front recording mode: 3840x2160P 30FPS 2560x1440P 30FPS 1220x1080P 30FPS 1280x720P 30FPS
Video File Format	MP4

Picture Format JPEG		
Memory Storage	External: 32GB-1TB Micro SD Card, U3, Class 10(not included in the package)	
Waterproof	IP67	
Power Supply	12V, 2A	
Wi-Fi	Support	
GPS	Yes	
Working Temperature	-4°F to 140°F(-20°C to 60°C)	
Storage Temperature	-13°F to 158°F(-25°C to 70°C)	

6. Warranty & Support

Warranty

The VANTRUE® F1 Motorcycle Dash Cam comes with a full 12 months warranty. If you register your product on our official site (<u>www.vantrue.net/</u> register), you can extend the warranty to **18 months**.

Support new

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at **support@vantrue.net**, or drop us a message through the live chat box at <u>www.vantrue.net</u>. Queries are typically answered within 12-24hours.

Your opinion matters

VANTRUE® is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions. Connect with us today at support@vantrue.net.

Freundliche Tipps:

- 1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- 2. Dieses Produkt ist eine Dashcam für Motorräder und kann nur an einer 12-V-Batterie installiert werden.
- **DE** 3. Bitte schalten Sie das Motorrad vor der Installation aus und schalten Sie es nach Abschluss der Installation wieder ein.
 - 4. Der WLAN-Name lautet F1_VANTRUE_XXXX und das anfängliche WLAN-Passwort lautet 12345678.
 - 5. Aufgrund der relativ großen Aufprallkraft der Hochdruck-Wasserpistole ist es strengstens verboten, die Hochdruck-Wasserpistole zum Spülen der Fernbedienung, der vorderen und hinteren Kameras, des Hauptmotors und der Verkabelung zu verwenden, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, das die Verwendung beeinträchtigt.
 - 6. Dieses Produkt unterstützt bis zu 1TB SD-Kartenspeicher. Um eine normale Videoaufnahme zu gewährleisten, verwenden Sie bitte Hochgeschwindigkeitskarten der Klasse 10/U3 und höher
 - 7. Die vordere und hintere Kamera von F1 sind vollständig versiegelt und wasserdicht, aber es ist dennoch notwendig, den Kontakt des Objektivs mit Lösungsmitteln wie Entfettungsflecken, Alkohol und Asphaltreiniger zu vermeiden, um die wasserdichte Schicht nicht zu beschädigen.

Hinweis: Zur normalen Speicherung von Videodateien formatieren Sie die SD-Karte bitte regelmäßig.

- 29 -

1. Installationsanleitung

1.1 Installation der SD-Karte

Wenn Sie die SD-Karte zum ersten Mal einlegen, halten Sie bitte die Video-Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, um die Karte zu formatieren.

Entfernen Sie die Verschlusskappe mit einem Schraubendreher



Speicherkarte einlegen

Notiz:

Nachdem die Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes entfernt wurde, bewahren Sie die gesicherten Schrauben auf, damit sie nicht verloren gehen.

1.2 Installieren Sie den Host

Bitte installieren Sie die Haupteinheit an einer Stelle ohne Metallabschirmung, wie zum Beispiel unter dem Sitz. Nachdem Sie die Position bestätigt haben, reißen Sie den 3M-Kleber ab und befestigen Sie ihn.



DE

Notiz:

<1>. Das WLAN-Signalübertragungsteil befindet sich auf der Vorderseite der Haupteinheit. Bitte legen Sie bei der Installation das Logo der Haupteinheit nicht nach unten und installieren Sie es nicht unter den Metallteilen des Motorrads.



<2>. Die F1-Haupteinheit muss mit 3M-Kleber (Standardlieferung) befestigt werden. Bitte befestigen Sie den 3M-Kleber in der Nut der Schutzhülle der F1-Haupteinheit und kleben Sie ihn dann auf das Motorrad.



<3>. Um die Wärmeableitungseffizienz der F1-Haupteinheit zu verbessern, kann die Schutzhülle entfernt und wieder installiert werden.
<4>. Bei der Installation auf einer gekrümmten Oberfläche wird empfohlen, einen Kabelbinder zur Befestigung hinzuzufügen.
1.3 Installieren Sie die Fernbedienung

Die Fernbedienung kann je nach Nutzungsgewohnheiten an geeigneter Stelle angebracht werden, z. B. am Lenker, am Kopf des Motorrads, seitlich am Kraftstofftank usw.







DE

Am Lenker des Motorrads

Auf der Vorderseite Kraftstofftankseite des Motorrads

Notiz:

<1>. Bei der Installation muss die Taste nach oben zeigen, um den Empfang des GPS-Signals nicht zu beeinträchtigen.

<2>. Verwenden Sie keinen 3M-Kleber, um die Lautsprecheröffnung auf der Rückseite der Fernbedienung abzudecken, um die Stabilität der Fernbedienung zu erhöhen.



Lautsprecherloch

<3>. An der Seite befindet sich ein Schallloch für das Mikrofon. Bitte platzieren Sie das Schallloch nicht direkt davor, um starke Windgeräusche zu vermeiden.



1.4 Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an den Sicherungskasten an:

Schritt 1: Verbinden Sie das rote Netzkabel mit dem Pluspol der Batterie;

Schritt 2: Die ACC-Signalleitung (gelbe Leitung) wird an die ACC-Stromsicherung der Batterie angeschlossen;

Schritt 3: Schwarzes Massekabel und Minuspol der Batterie;

Schritt 4: Schalten Sie das Motorrad ein und warten Sie, bis das Gerät startet.

Schritt 5: Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Stromversorgung korrekt installiert ist, verwenden Sie Kabelbinder, um die Aufbewahrungsleitungen zu organisieren und am Motorrad zu befestigen.



Notiz:

<1>. Vor der Installation und Verkabelung muss das Motorrad ausgeschaltet und der Strom abgeschaltet werden, um einen Kurzschluss während des Betriebs zu vermeiden.

<2>. Vermeiden Sie es aus Sicherheitsgründen, zu lange Netzkabel freizulegen, oder verwenden Sie Isolierband, um sie zu umwickeln und zu befestigen.

1.5 Installieren Sie die vordere und hintere Linse des **Autos**

Die vorderen und hinteren Linsen können durch Lösen der Sechskantschrauben eingestellt werden, um den Aufnahmewinkel und die Aufnahmerichtuna einzustellen.

Wenn die Schrauben im Baionett gelöst sind. können Sie den Obiektivwinkel nach oben und unten einstellen. Durch Spiegeln und seitliche Drehung wird die Aufnahmerichtung angepasst.



<1>. Befestigen Sie beim Einbau der Frontlinse des Autos zuerst die Frontlinse an der Halteruna und dann die Halteruna am Lenker des Motorrads. <2>. Die vorderen / hinteren Linsen sind mit 3M-Kleber ausgestattet, der nach Auswahl einer geeigneten Position auf der Vorder- / Rückseite des Motorrads aufaeklebt und fixiert werden kann.

DF



Einbauposition des Motorrads vorne



Einbauposition des Motorrads hinten

(Es wird empfohlen, die vorderen und hinteren Linsen des Autos an der Motorradkarosserie zu installieren, was das Wackeln reduzieren und die Stabilität verbessern kann.)

<3>. Der Anschluss des Objektivs ist ein Hochfrequenz -Datenkabel. Bitte biegen Sie das Kabel nicht um 180 Grad, da dies zu Schäden am Kabel führen kann. Es wird empfohlen, das Kabel kreisförmig zu befestigen.

<4>. Aufgrund unterschiedlicher Einbaupositionen kann die vordere / hintere Linse des Autos umgekehrt sein und die Linie kann entsprechend der Richtung der Linse korrigiert werden.



<5>. Wenn Sie die Richtung der Kameraaufnahme anpassen, können Sie den entsprechenden Aufnahmeeffekt über die Echtzeit-Vorschaufunktion in der APP genau einstellen.



2. Installationsdiagramm



- ③ 1080P Rückkamera
- (4) Fernbedienung
- ⑤ Netzkabel
- (6) Frontkameraanschluss
- ⑦ Anschluss f
 ür die R
 ückfahrkamera
- ⑧ Schließen Sie die Fernbedienung an
- (9) Schließen Sie das Netzkabel an
- 1) Sicherung
- (1) Rotes Netzkabel (Pluspol der Stromversorgung)
- ID ACC-Signalleitung (gelbe Leitung)
- ③ Schwarzes Erdungskabel (Minuspol der Stromversorgung)
- ④ Schutzhülle

Anmerkung:

Beim Anschließen des Frontkamerakabels ist ein Klickton zu hören, das anzeigt, dass die Kabelschnalle installiert wurde. Die Rückseite des Druckknopfes kann mit einem Schraubendreher angehoben werden, um das Einrasten des Druckknopfes in den Schlitz zu erleichtern.



▲ F1-Kameralinie vermeidet scharfe Winkelbiegungen, da eine spitze Winkelbiegung die Abschirmschicht beschädigt, eine abnormale Signalübertragung verursacht oder andere elektronische Geräte stört.

3. Betrieb (APP-Betrieb/Fernbedienungsbetrieb)

Funktion der Fernbedienungstaste

① Power/SOS Taste () △ Lange Druckfunktion: Ausschalten Kurzdruckfunktion: Einschalten; nach dem Einschalten kurz drücken, um die Datei zu sperren, erneut kurz drücken, wenn die Datei gesperrt ist, Sie können Schnappschuss.

②Aufnahme Taste 🗅 🙆

Lang drücken: Nach dem Einschalten 10 Sekunden lang gedrückt halten, um die SD-Karte zu formatieren.

Kurz drücken: während der Aufnahme kurz drücken, um die Aufnahme anzuhalten; im Standby kurz drücken, um die Aufnahme zu starten;

③ Stummschalttaste 🗞 🤶

Lang drücken: Nach dem Einschalten lange drücken, um WLAN ein-/auszuschalten. Kurz drücken: kurz drücken, um das Mikrofon ein-/ auszuschalten; kurz 5 Mal oder öfter hintereinander drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Anzeiger

① Power-Licht (rotes Licht)

LED-Status	
Dauerlicht	Normale Stromversorgung
Blinken	Schnelles Blinken: Notfallaufnahme
Dunkel	Ausschalten

2 Aufnahme-Licht (grünes Licht)

LED-Status	
Dauerlicht	Standby; Notfallaufnahme
Blinken	Schnelles Blinken: formatieren Blinkt langsam: aufnehmen



3 Stummlicht (blaues Licht)

LED-Status	
Dauerlicht	Ton an
Dunkel	Ton aus

Im Parkmodus sind die Kontrollleuchten wie folgt:

Parkmodus	LED-Status
Kollisions- erkennnung	Rotes Licht + 2 Grünes Licht + Blaues Licht gleichzeitiges Blinken: aufnehmen Rotes Licht + 2 Grünes Licht + Blaues Licht gleichzeitig aus: im Standby

APP-Betrieb

APP-Download

Bitte laden Sie die Vantrue-APP vom Apple Store/ Google Play/der offiziellen Website von Vantrue herunter oder scannen Sie zum Herunterladen den QR-Code unten.



Schritte zur Wi-Fi-Verbindung

Erstmalige Verbindung:

<1>. Schalten Sie das Gerät ein, F1 öffnet standardmäßig 5-GHz-WLAN.

<2>. Öffnen Sie die Vantrue APP, klicken Sie auf "+", um ein Gerät hinzuzufügen. Die APP springt zur Oberfläche für die WLAN-Einstellungen des Telefons, suchen Sie das WLAN mit dem Namen F1_VANTRUE_XXXX und geben Sie das Standardpasswort 12345678 ein.







Notiz:

<1>. WiFi-Verbindung kann sich auf Abbildung $\textcircled{1}{\sim} \circledast$ beziehen

<2>. Schalten Sie nach der ersten erfolgreichen Verbindung F1 ein und klicken Sie auf die APP, um automatisch eine Verbindung herzustellen. Wenn die Wi-Fi-Startfunktion deaktiviert ist, müssen Sie das Wi-Fi manuell einschalten, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie die Stummschalttaste 5 Mal oder öfter drücken, um die Werkseinstellungen

APP-Betrieb



Nachdem Sie die APP aufgerufen haben, können Sie den Fahrbildschirm in Echtzeit in der Vorschau anzeigen, Einstellungen ändern, Dateien wiedergeben, Video-GPS-Tracks anzeigen, Dateien teilen sowie Kilometerstatistiken und -analysen über die APP durchführen.

Notiz:

<1>. Die Funktion der Kilometerstatistik ist standardmäßig eingeschaltet, und die GPS-Kilometerinformationen werden auf der Speicherkarte gespeichert. Der Kunde kann das txt-Dokument im GPS-Ordner auf der SD-Karte anzeigen oder das Bild oder PDF-Datei in der Kilometerstatistikfunktion in der APP exportieren.

<2>. Die Linsenkorrekturlinie wird verwendet, um die Richtung der Linsenaufnahme anzupassen.Diese Funktion kann beim Einbau der vorderen und hinteren Linsen des Autos verwendet werden.

APP-Einstellungsmenü

Menü-Optionen	I Contraction of the second
Telefonzeit synchronisieren	Standardmäßig an; synchronisie- ren die Telefonzeit mit dem F1.
Sprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch können eingestellt werden, und die Standardsprache ist Englisch.
Wi-Fi	Wi-Fi Auto-An; WiFi-Modus; Wi-Fi Informationen. Wi-Fi Auto-An: standardmäßig aktiviert, nach dem Schließen manuell eingeschaltet; Wi-Fi Modus: 5GWiFi ist standard- mäßig aktiviert und Sie können zu 2,4 GWiFi wechseln Wi-Fi Informationen: Wi-Fi Name, Wi-Fi Passwort und andere Informationen anzeigen.

Auflösung	Die Auflösung hat zwei Modi zur Auswahl, vorne + hinten und vorne. Standardauflösung vorne+hinten 2160P+1080P(HDR) 30FPS Standardauflösung vorne ist 3840x2160P 30FPS
Videos 2 in 1	Standardmäßig aus; wenn aktiviert, können die Videos der Vorder-und Rückkamera in einem Video integriert werden.
Dauer -aufnahme	Der Standardwert ist 1 Minute, andere Einstellungen können ausgewählt werden. Wenn der Dateispeicher der SD-Karte voll ist, wird der Zyklus automatisch überschrieben.
Sprachansagen	Standardmäßig aktiviert
Kollisions-emp- findlichkeit	Die Standardstufe ist 1, Sie können die Kollisionsempfind- lichkeitsstufe jeweils nach vorne, hinten, links und rechts sowie nach oben und unten anpassen
Belichtungs -ausgleich	Der Standardwert ist +0,0, Sie können den Belichtungswert nach Bedarf erhöhen oder verringern
Kontrollleuchte	Standardmäßig aktiviert
WDR	Standardmäßig aktiviert
Flip-Display	Standard AUS, können Sie die Frontkamera/Rückkamera 180°-Flip-Anzeige separat einstellen.
Rückspiegel	Es ist standardmäßig aktiviert und der Bildschirm hinter dem Auto ist ein Spiegelbild. Nach dem Schließen ist der Anzeige- bildschirm das Originalbild.

Nummernschild -einstellung	Unterstützt chinesische, englische und japanische Nummernschil- deinstellungen
Etiketten- stempel	Standardmäßig werden Datums- und Zeitangaben, Marken- und Modellbezeichnungen, Nummernschildbezeichnungen, Fahrzeuggeschwindigkeitsbeze- ichnungen und GPS-Standortbe- zeichnungen angezeigt
Zeitraffer	Die Standardeinstellung ist aus, Sie können 1 FPS, 5 FPS, 10 FPS, 15 FPS Bildnummer wählen, um die Zeitraffer-Videoaufnahme zu starten
Park -überwachung	Es ist standardmäßig ausges- chaltet. Nach dem Einschalten ist es der Kollisionserkennungs- modus. Es muss mit der ACC-Funktion verbunden werden, bevor es verwendet werden kann.
Sternenlicht -nachtsicht	Standardmäßig aktiviert. Wird wirksam, wenn F1 in den Parkmodus wechselt
Batterie -unterspannungs -schutz	Sie können die aktuelle Spannung der Motorradbatterie überprüfen und den Unterspan- nungsschutz einstellen.
Kilometerstatistik	Standardmäßig aktiviert, können Benutzer statistische Berichte in der APP generieren, und der Bericht wird in der APP als Bilder oder PDFs gespeichert.
GPS	Kilometerstatistik: Standard- mäßig aktiviert, können Benutzer statistische Berichte in der APP generieren, und der Bericht wird

	in der APP als Bilder oder PDFs gespeichert.
WLAN -Verbindungs -kennwort	Das anfängliche WLAN-Passwort lautet 12345678, das geändert werden kann
Formatieren	SD-Karte formatieren
Datum/Zeit	Die automatische GPS-Aktualis- ierungszeit ist standardmäßig aktiviert; nachdem sie deaktiviert wurde, können Uhrzeit und Datum manuell geändert werden Das Standarddatumsformat ist YY/MM/DD
Bildschirm Drehen	Standardmäßig deaktiviert. Sie können die rotierende Anzeige der Frontkamera + Rückinnenkamera einschalten.
Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers auf der Fernbedi- enung ein
Prompter Ton	Standardmäßig sind alle Eingabeaufforderungen aktiviert; dies sind: Ton beim Ein-und Ausschalten, Ton bei Tastendruck, Aufforderung zum Sperren, Aufforderung zum Formatieren, Aufforderung zum anormalen Beenden der Aufnahme
Lichtquellen -frequenz	50Hz/60Hz
Zertifiziert	Alle F1-Zertifizierungsinforma- tionen anzeigen
System- nachricht	Zeigen Sie das F1-Modell, Informationen zur Softwarever- sion und die URL der offiziellen Website an

1- 10
IE
٦

APP-Wiedergabe, Löschen, Dateidownload

Geben Sie die Dateisuche in der APP ein, Sie können die täglichen Videodateien anzeigen, wiedergeben, löschen, herunterladen und lokal speichern.



Notiz:

<1>. Das Abspielen und Herunterladen von Dateien in der APP verbraucht keinen Datenverkehr.

<2>. Das Video muss lokal heruntergeladen werden, bevor die GPS-Track-Informationen angezeigt werden. Wenn die GPS-Track-Informationen nach erfolgreichem Download nicht angezeigt werden, trennen Sie bitte das WLAN und aktualisieren Sie erneut.

Teilen

Die heruntergeladenen Dateien können durch Clipping in der APP in sozialen Medien geteilt



Notiz:

Das Teilen verbraucht Datenverkehr, daher müssen Sie die WLAN-Verbindung mit F1 trennen. (erforderlich für einige Android-Benutzer)

OTA-Upgrade

F1 führt OTA-Upgrades in der APP durch. Es gibt zwei Typen von OTA-Upgrade-Pushs: ① Nach dem Öffnen der APP erscheint eine Aufforderung zur Aktualisierung.



② Klicken Sie in der "Info"-Oberfläche auf OTA-Upgrade.

Wenn die obige Methode die Upgrade-Datei erkennt, klicken Sie auf OK, um die Upgrade-Oberfläche aufzurufen, klicken Sie auf "Herunterladen". Nachdem der Download abgeschlossen ist, installieren Sie ihn für die Dashcam.



Notiz:

 Wenn das Upgrade fehlschlägt, überprüfen Sie bitte, ob die WLAN-Verbindung normal ist, und trennen Sie während des Upgrades bitte nicht das WLAN und stellen Sie sicher, dass die Dashcam an die Stromversorgung angeschlossen ist.
 Wenn das OTA-Upgrade fehlschlägt, können Sie die SD-Karte zum Upgrade verwenden, die SD-Karte entfernen, die Upgrade-Software auf die SD-Karte kopieren, die SD-Karte wieder einlegen und dann einschalten und das Upgrade starten.



4. Allgemeine Fehlerbehebung

Tipps: Es unterstützt bis zu 1TB SD-Kartenspeicher. Um eine normale Videoaufnahme zu gewährleisten, wird empfohlen, eine echte Speicherkarte zu verwenden, die eine Hochgeschwindigkeitskarte der Klasse 10 und U3 oder höher sein muss. Stecken Sie sie nicht ein oder entfernen Sie sie nicht SD-Karte, wenn das System eingeschaltet ist, um Schäden zu vermeiden.

① Das F1 schaltet sich nach dem Starten des Motorrads nicht ein: Bitte überprüfen Sie die Leitungsverbindung.

② Drücken Sie den Netzschalter, kann aber nicht starten: Bitte überprüfen Sie die Leitungsverbindung.

③ Kann nach dem Booten nicht aufzeichnen / Bilder aufnehmen / Video kann nicht gesperrt werden, überprüfen Sie bitte, ob die SD-Karte eingelegt ist oder die SD-Karte formatiert werden muss; wenn das Problem nach dem Formatieren der SD-Karte weiterhin besteht, setzen Sie die SD-Karte bitte erneut ein oder ersetzen Sie sie durch eine neue SD-Karte.

④ Es gibt kein Bild von der Front- oder Rückkamera: Bitte überprüfen Sie das Kamerakabel.

(5) Das Video wird unscharf, bitte wischen Sie die Linse ab.

 ⑥ Es gibt keinen Ton in der Aufnahme, bitte überprüfen Sie, ob das Mikrofon ausgeschaltet ist.
 ⑦ Zu viele Videos sind gespertt, bitte senken Sie die Kollisionsempfindlichkeit.

⑧ Die Datei wird nicht gesperrt, wenn sie von einer Kollision getroffen wird, bitte erhöhen Sie die

Kollisionsempfindlichkeit. Hinweis: Wenn die Zeitrafferaufnahme aktiviert ist, kann keine gesperrte Aufnahme durchgeführt werden, sondern nur ein Schnappschuss.

 Die WLAN-Verbindung ist nicht normal. Bitte überprüfen Sie, ob das WLAN eingeschaltet ist. Nach dem Einschalten des WLANs zeigt das WLAN des Telefons den WLAN-Namen des F1 F1_ VANTRUE_XXXX an (Anfangspasswort ist 12345678).
 førstegefahren, bitte starten Sie die Stromversorgung neu.

 Das vom Host angezeigte und aufgezeichnete Video zeigt elektromagnetische Interferenzen mit Streifen oder elektromagnetische Interferenzen mit violetten Streifen:

1) Bitte überprüfen Sie das Motorrad-Zündkerzenmodell, verwenden Sie bitte eine

Widerstands-Zündkerze der R-Klasse.

2) Überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Kabelbinder der Kamera gibt. Beim Verlegen des Kabels führen Sie es bitte glatt, falten Sie es nicht und behalten Sie einen gewissen Spielraum. Wenn Sie das Kabel binden, binden Sie es bitte nicht zu fest oder quetschen Sie es nicht fest mit der Autoschale.

5. Parameter

Modell	F1
Chip -Prozessor	Novatek Hochleistungsprozessor
Bildsensor	Front: Sony 8-Millionen-Pixel- Prozessor Rück: Sony 2-Millionen-Pixel- Prozessor
G-sensor	Eingebauter dreiachsiger Sensor
Weitwinkel	Frontkamera 160° Rückkamera 160°
Blende	Frontkamera F1.8 RückkameraF1.8
Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, verein- fachtes Chinesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch
Auflösung	Front+Rück: 2160P+1080P(HDR) 30FPS 1440P+1080P(HDR) 30FPS 1080P+1080P(HDR) 30FPS 2160P+1080P 30FPS 1440P+1080P 30FPS 1080P+1080P 30FPS 1080P+1080P 30FPS 720P+720P 30FPS Front: 3840x2160P 30FPS 2560x1440P 30FPS 1920x1080P 30FPS 1280x720P 30FPS
Videoformat	MP4
Bildformat	JPEG

Speicher -methode	Micro-SD-Karte (unterstützt 32 GB-1TB, Speicherkarte mit U3- oder höherer Kartengeschwin- digkeit)
Wasserdicht	IP67
Versorgungsstrom	12V, 2A
GPS	Eingebaut
WiFi	Eingebaut
Betriebs -temperatur	-20°C ~60°C
Lagertemperatur	-25°C ~70°C

6. Kundendienst

Die Garantiezeit der Marke VANTRUE beträgt 12 Monate. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie sich an die Kundendienstmitarbeiter Ihres Einkaufskanals wenden oder eine E-Mail an unsere offizielle E-Mail-Adresse **support@vantrue**. net senden. Wir werden engagierte Mitarbeiter haben, die innerhalb von 12-24 Stunden auf Fragen antworten.

Die Marke VANTRUE[®] hat sich unermüdlich der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Benutzererfahrung verschrieben. Wenn Sie Ideen haben, wie wir es besser machen können, können Sie gerne wertvolle Kommentare und Vorschläge an unsere offizielle E-Mail-Adresse **support@vantrue**. net hinterlassen.

Vielen Dank, dass Sie sich für VANTRUE® entschieden haben!

FR

Conseils aimables :

- 1. Lisez attentivement les instructions suivantes.
- Ce produit est un enregistreur spécial pour motos, qui ne peut être installé que sur des batteries 12V.
- 3. Veuillez éteindre la moto avant l'installation et rallumer une fois l'installation terminée.
- Le nom WiFi est F1_VANTRUE_XXXX et le mot de passe WiFi initial est 12345678.
- 5. L'impact du pistolet à eau haute pression étant relativement important, il est strictement interdit de l'utiliser pour rincer la télécommande, les lentilles avant et arrière, l'hôte et les pièces de câblage, afin que la pénétration de l'eau n'affecte pas l'utilisation.
- Ce produit prend en charge jusqu'à 1TB de stockage sur carte SD. Afin d'assurer un enregistrement vidéo normal, veuillez utiliser des cartes haute vitesse standard de classe 10/U3 et supérieures.
- 7. Les caméras avant et arrière de F1 sont entièrement scellées et étanches, mais il est toujours nécessaire d'éviter tout contact de l'objectif avec des solvants tels que des taches de dégraissage, de l'alcool et un agent de nettoyage d'asphalte, afin de ne pas endommager la couche imperméable.

Remarque : Pour un stockage normal des fichiers vidéo, veuillez formater régulièrement la carte SD.

1 Installation

1.1 Installation de la carte SD

Après avoir inséré la carte SD pour la première fois. veuillez appuyer sur le bouton vidéo de la télécommande et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour commencer à formater la carte.

Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle d'étanchéité de la fente pour carte



Insérer la carte mémoire

Avis:

Une fois le cache du logement de carte SD retiré, rangez les vis verrouillées afin de ne pas les perdre.

1.2 Installation de l'hôte

Veuillez installer l'unité principale dans un endroit sans blindage métallique, comme sous le siège. Après avoir confirmé la position, retirez l'adhésif 3M et fixez-le



Remarquer:

 La partie de transmission du signal WiFi se trouve à l'avant de l'hôte, veuillez ne pas installer l'hôte avec le logo vers le bas, ou l'installer sous les parties métalliques de la moto.



 L'unité principale F1 doit être fixée avec de la colle 3M (livraison standard). Veuillez fixer l'adhésif 3M dans la rainure de la coque de protection de l'unité principale F1, puis collez-le sur la moto.



 Afin d'améliorer l'efficacité de dissipation thermique de l'unité principale F1, le boîtier de protection peut être retiré et réinstallé.
 Lors de l'installation sur une surface incurvée, il est recommandé d'ajouter un serre-câble pour la fixation.

1.3 Installer la télécommande

La télécommande peut être installée dans un endroit approprié selon les habitudes d'utilisation, comme sur le guidon, la partie avant de la voiture. le côté du réservoir de carburant, etc.







Guidon de moto

Tête de moto

Côté réservoir de carburant

Remarquer:

1) Lors de l'installation, le bouton doit être orienté vers le haut pour éviter d'affecter la réception du sianal GPS.

2) N'utilisez pas d'adhésif 3M pour couvrir le trou du haut-parleur à l'arrière de la télécommande.



Trou de haut-parleur

3) Il y a un trou sonore pour microphone sur le côté. veuillez ne pas placer le trou sonore directement devant pour éviter les bruits de vent graves.



1.4 Installer le câble d'alimentation

Connectez le cordon d'alimentation à la boîte à fusibles comme suit :

Étape 1 : Connectez le cordon d'alimentation rouge au pôle positif de la batterie ;

Étape 2 : la ligne de signal ACC (ligne jaune) est connectée au fusible d'alimentation ACC de la batterie ;

Étape 3 : connectez le fil de terre noir au pôle négatif de la batterie ou à la position de mise à la terre ;

Étape 4 : Allumez la moto et attendez que l'appareil démarre ;

Étape 5 : Après avoir vérifié que l'alimentation électrique est correctement installée, utilisez des câbles de serrage pour organiser les lignes de stockage et fixez-les sur la moto.



Remarquer:

▲ Avant l'installation et le câblage, il est nécessaire d'éteindre la moto et de couper l'alimentation de la moto pour éviter tout court-circuit pendant le fonctionnement.

▲ Pour la sécurité de conduite, veuillez éviter d'exposer le cordon d'alimentation trop long, si FR

nécessaire, veuillez l'envelopper avec du ruban isolant et le fixer.

1.5 Installez les lentilles avant et arrière

Les objectifs avant et arrière peuvent être ajustés en desserrant les vis hexagonales intérieures pour régler l'angle d'enregistrement et la direction d'enregistrement de l'objectif.

Après avoir desserré la vis hexagonale intérieure du support d'objectif, l'anale de l'objectif peut être ajusté de haut en bas, inversé, monté sur le côté et tourné pour ajuster la direction d'enregistrement de l'objectif



Ligne de correction d'orientation de l'objectif

Trous de vis de fixation du support d'obiectif multifonctions

Le porte-lentille multifonctionnel peut être installé sur le quidon, etc.

Remarauer:

1) Lorsque la lentille avant est installée sur le guidon, il est nécessaire de fixer d'abord la lentille avant au support de lentille multifonction, puis de fixer le support au guidon de la moto.

② Les lentilles avant/arrière sont toutes équipées d'adhésif 3M, qui peut être collé et fixé après avoir sélectionné une position appropriée à l'avant/arrière de la moto.





Position d'installation avant Position d'installation arrière

(Il est recommandé d'installer les objectifs avant et arrière sur la carrosserie de la voiture, ce qui peut réduire le tremblement de l'objectif et améliorer la stabilité de la vidéo)

③ Le câble de l'objectif est un câble de données haute fréquence. Veuillez ne pas plier le câble à 180 degrés, ce qui pourrait endommager le câble. Il est recommandé d'utiliser une méthode circulaire pour attacher le câble.

④ En raison des différentes positions d'installation, la lentille avant/arrière de la voiture peut être inversée et la lentille peut être ajustée en fonction de la ligne de correction de direction de la lentille.



(5) Lors du réglage de la direction de l'enregistrement de la caméra, vous pouvez régler avec précision l'effet d'enregistrement approprié grâce à la fonction de prévisualisation en temps réel sur l'APP.



Une fois l'objectif installé, vous pouvez accéder à l'application VANTRUE CAM pour un aperçu en temps réel, puis cliquer sur la ligne d'étalonnage [**[**] en bas à gauche de l'écran pour confirmer la direction de l'objectif.

2. Schéma de combinaison d'installation



- (4) Télécommande
- (5) Cordon d'alimentation
- 6 Connectez la lentille avant
- 7 Connectez la lentille arrière
- ⑧ Connectez la télécommande
- (9) Connectez le cordon d'alimentation
- 1 Fusible
- ① Cordon d'alimentation rouge (pôle positif de l'alimentation)
- 12 Ligne de signal ACC (ligne jaune)
- I fil de terre noir (pôle négatif de l'alimentation)
- (1) Coque de protection

Remarquer:

▲ Lors de la connexion du câble de la caméra avant, vous devez entendre un "clic", indiquant que la boucle du câble a été installée en place. Vous pouvez utiliser un tournevis pour soulever la queue de la boucle afin de faciliter l'enclenchement de la boucle dans la fente.



▲ Le câble de l'objectif doit éviter de se plier à angle vif, sinon il endommagera la couche de protection, provoquera une transmission anormale du signal ou interférera avec d'autres équipements électroniques.

3. Opération (Application/ Télécommande)

Introduction à la fonction du bouton de la télécommande

Bouton ()

Appui long : éteindre Appui court : mise sous tension ; après la mise sous tension, appuyez brièvement pour verrouiller le fichier, appuyez à nouveau brièvement lors du verrouillage du fichier, vous pouvez capturer des images.

2 Bouton 🗅 🖻

Appui long : Après la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour formater la carte SD.

Appui court : pendant l'enregistrement, appuyez brièvement pour mettre l'enregistrement en pause ; en mode veille, appuyez brièvement pour démarrer l'enregistrement ;

3 Bouton 🗞 🎅

Appui long : Après la mise sous tension, appuyez longuement pour activer/désactiver le WiFi. Appui court : appuyez brièvement pour allumer/ éteindre le microphone ; appuyez brièvement 5 fois de suite ou plus pour restaurer les paramètres d'usine par défaut.
Voyant Lumineux

① Voyant d'alimentation(Rouge)

État	
Toujours allumé	Alimentation normale
Clignotant	Clignote rapidement, indiquant que la vidéo est en cours d'enregis- trement urgent
Éteint	Éteindre

2 Voyant d'enregistrée(Vert)

État	
Toujours allumé	Veille, en enregistrement d'urgence
Clignotant	Clignotement rapide: formatage Clignotant lentement: enregistrement



③ Voyant du micro(Bleu)

État	
Toujours allumé	Audio activé
Éteint	Audio désactivé

En mode stationnement

Mode Parking	État
Détection de collision	3 lumières clignotantes en même temps: enregistrement 3 lumières éteintes en même temps: en veille

Application

Téléchargement de l'application

Veuillez télécharger l'application Vantrue sur Apple Store/Google Play/site officiel de Vantrue, ou scannez le code QR ci-dessous pour le télécharger.



Étapes de connexion Wi-Fi

Première connexion :

 Allumez l'alimentation et allumez le F1 pour activer le WiFi 5G par défaut, et il y aura une invite disant "WiFi activé" après l'allumage.
 Ouvrez l'application Vantrue, cliquez sur "+" pour ajouter un appareil. L'APP passera à l'interface de réglage WiFi du téléphone portable, veuillez trouver le WiFi nommé F1_VANTRUE_XXXX, entrez le mot de passe par défaut 12345678, attendez que la connexion WiFi réussisse, puis revenez à l'APP.



FR



FR

Remarquer:

 \blacktriangle L'opération de connexion WiFi peut se référer à la figure $\textcircled{1}{\sim} \circledast$

▲ Après la première connexion réussie, activez F1 et cliquez sur l'APP pour vous connecter automatiquement.

▲ Si la fonction de mise sous tension Wi-Fi est désactivée, vous devez allumer manuellement le Wi-Fi pour vous connecter.

▲ Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez appuyer 5 fois ou plus sur le bouton de sourdine pour restaurer les paramètres d'usine et restaurer le mot de passe initial sur 12345678.

Fonctionnement de l'application



Après avoir accédé à l'APP, vous pouvez prévisual iser l'écran de conduite en temps réel, modifier les paramètres, lire des fichiers, afficher des pistes GPS vidéo, partager des fichiers, ainsi que des statistiques et des analyses de kilométrage via l'APP.

Remarquer:

 Les statistiques de kilométrage sont activées par défaut, les informations GPS sont enregistrées sur la carte mémoire, vous pouvez afficher les fichiers txt sur la carte SD ou exporter des images ou des fichiers PDF dans l'APP.

2) La ligne de correction de l'objectif est utilisée pour régler la direction de l'enregistrement de l'objectif.Cette fonction peut être utilisée lors de l'installation des objectifs avant et arrière de la voiture.

Menu Synchroniser Il est activé par défaut et l'heure du téléphone portable peut être l'heure du synchronisée avec l'enregistreur F1. téléphone Langue Anglais, français, espagnol, allemand, italien, chinois simplifié, russe, japonais, coréen Wi-Fi Arrêt automatiaue du Wi-Fi : Activé touiours par défaut, vous devez l'ouvrir manuellement après l'avoir fermé Mode Wi-Fi : le Wi-Fi 5G est activé par défaut et peut être commuté sur le Wi-Fi 2,4 G Informations Wi-Fi: Afficher le nom du Wi-Fi, le mot de passe

Résolution	Résolution par défaut avant + arrière : 2160P+1080P(HDR) 30FPS Résolution par défaut devant la voiture : 3840x2160P 30FPS	
Vidéo 2 en 1	Il est désactivé par défaut et lorsqu'il est activé, les vidéos des caméras avant et arrière peuvent être intégrées dans une seule vidéo.	
Enregis- trement en boucle	Par défaut est 1 minute. Lorsque le fichier de la carte SD est plein, il écrasera automatiquement le cycle.	FR
Invites vocales	Activé par défaut	
Sensibilité aux collisions	Plus le niveau est élevé, plus la collision est faible déclenchera également l'enregistrement. Il peut être ajusté dans différentes directions, avant et arrière, gauche et droite, et haut et bas.	
Correction d'exposition	Par défaut +0.0, peut être modifié selon les besoins	
Voyant Iumineux	Activé par défaut	
WDR	Activé par défaut	
Affichage rotatif	Désactivé par défaut, vous pouvez ajuster l'affichage de l'objectif avant/arrière à 180° respectivement.	
Mise en miroir de l'écran de la caméra arrière	Activé par défaut, l'écran d'affichage derrière la voiture est une image miroir	

Plaque d'immatricu- lation	Prise en charge des paramètres de plaque d'immatriculation chinois, anglais et japonais
Timbre d'étiquette	Par défaut, la date et l'heure, le modèle de marque, la plaque d'immatriculation, la vitesse du véhicule et la position GPS sont affichés
Vidéo accélérée	La valeur par défaut est désactivée, vous pouvez choisir 1FPS, 5FPS, 10FPS, 15FPS
Surveillance du parking	Il est désactivé par défaut. Une fois allumé, c'est le mode de détection de collision. Il doit être connecté à la fonction ACC avant de pouvoir être utilisé.
Vision nocturne en basse lumière	Activé par défaut, lorsqu'il est activé, prend effet lors de l'entrée en mode parking
Protection batterie basse tension	Dans cette interface, vous pouvez afficher la tension actuelle de la batterie de la moto et régler la protection basse tension.
Statistiques de kilométrage	Activé par défaut, vous pouvez générer des rapports statistiques dans l'APP et les enregistrer au format image ou PDF pour les afficher dans l'APP.
GPS	Activé par défaut, vous pouvez changer l'unité de vitesse, vérifier la force du signal GPS
Statistiques de kilométrage	Activé par défaut, vous pouvez générer des rapports statistiques dans l'APP et les enregistrer au format image ou PDF pour les afficher dans l'APP.

Mot de passe Wi-Fi	Le mot de passe initial du Wi-Fi est 12345678, qui peut être remplacé par d'autres mots de passe
Formater	Formater la carte SD
Date/heure	L'heure de mise à jour du freinage GPS est activée par défaut, une fois éteinte, vous pouvez modifier manuellement l'heure et la date
Rotation de l'écran	un réglage de 180° pour la rotation de l'écran avant et arrière est disponible, désactivé par défaut.
Volume	Réglez le volume du haut-parleur sur la télécommande
Son d'invite	Toutes les invites sont activées par défaut : son de mise sous/hors tension, son d'appui sur les touches, son d'invite de verrouillage, son d'invite de formatage, rappel d'arrêt anormal de l'enregistrement
Fréquence	50Hz/60Hz
Informations de certifica- tion	Voir toutes les informations sur la certification F1
Informations système	Afficher le modèle, les informations sur la version du logiciel, l'URL du site Web officiel
Paramètres par défaut	Restaurer les paramètres d'usine par défaut, y compris le mot de passe WiFi

FR

Lecture APP, supprimer, télécharger des fichiers

Entrez dans la navigation des fichiers dans l'APP, vous pouvez afficher les fichiers vidéo quotidiens, les lire, les supprimer, les télécharger et les enregistrer localement.



Remarquer:

▲ La lecture et le téléchargement de fichiers dans l'APP ne généreront pas de trafic de données.

▲ La vidéo doit être téléchargée localement pour afficher les informations de suivi GPS. Une fois le téléchargement réussi, si les informations de suivi GPS ne s'affichent pas, veuillez déconnecter la connexion Wi-Fi. Après l'actualisation, les informations de suivi GPS peuvent être affichées sur la carte.

Partager des fichiers

Les fichiers téléchargés peuvent être partagés sur les réseaux sociaux grâce à l'écrêtage dans l'APP.



Remarquer:

▲ Le partage nécessite un trafic de données, vous devez donc déconnecter la connexion WiFi avec F1. (requis pour certains utilisateurs d'Android)

Mise à niveau OTA

La mise à niveau de l'ordinateur central F1 prend en charge la mise à niveau OTA dans l'APP. ① Après avoir ouvert l'APP, une invite de mise à niveau apparaîtra.



(2) Dans l'interface "À propos", cliquez sur Mise à niveau OTA pour vérifier les mises à jour.

A propos Nom dutilisateur: xx Compte courset: xx Version APP xx Wartion APP xx Activation vocale Candidentialitie et services Foile sux questions Condidentialitie et services Foile sux questions Contactes: rous Total targets and targe		al ♥
Nom d'utilisateur ; xx Cenpte ceurant xx Version APP xx Mise à niveau OTA du logiciel de fennegistres. Activation vocale Vantrue Activation Intelligente Confidentialité et services Foire aux questions Contactes: nous Contactes: nous	À pri	opos
Compte courset: xxx Version APP xx Version APP xx Activation vocale Version Activation instelligence Confidentialité et services Foire aux questions Contactes:=nous Contactes:=nous	Nom d'utilisateur: xxx	
Version APP xxx Mise à niveau OTA du logiciel de l'enregistres Activation vocale Ventrue Activation Intelligente Confidentialité et services Foire aux questions Constitute:::nous	Compte courant: xxx	
Mae à niveau OTA du logiciel de l'enregistres Activation vocale Ventrue Activation Intelligente Confidentialité et services Foire aux questions Confidentier : Confidentier : Support@ventrue.net	Version APP xxx	
Activation vocale Confidentialité et services Foire sur questions Contacter-nous Contracter-nous Contacter-nous	Mise à niveau OTA du l	ogiciel de l'enregistreu
Vantrue Activation Intelligente Confidentialité et services Foire aux questions Contactez-nous Support@vantrue.net	Activation vocale	
Confidentialité et services Foire aux questions Contactez-nous Support@vantrue.net	Vantrue Activation Inte	ligente
Foire aux questions Contactez-nous	Confidentialité et servi	ces
Contactez-nous support@vantrue.net	Foire aux questions	
support@vantrue.net	Contactez-nous	
	support@vantr	ue.net
facebook.com/vantrue.live	facebook.com/	vantrue.live
Album Connecter Magasin A proc	Album Connecter	

Lorsque la méthode ci-dessus détecte le fichier de mise à niveau, cliquez sur OK pour accéder à l'interface de mise à niveau, cliquez sur "Télécharger". Une fois le téléchargement terminé, installez-le immédiatement pour la dashcam.



Remarquer:

①Si la mise à niveau échoue, veuillez vérifier si la connexion WiFi est normale, et pendant la mise à niveau, veuillez ne pas déconnecter le WiFi et assurez-vous que l'hôte de l'enregistreur est allumé normalement.

②Si la mise à niveau OTA échoue tout le temps, vous pouvez utiliser la carte SD pour la mise à niveau, retirer la carte SD, copier le logiciel de mise à niveau sur la carte SD, réinsérer la carte SD, puis allumer et démarrer la mise à niveau.



4. Dépannage courant

Conseils : ce système prend en charge le stockage sur carte SD jusqu'à 11B. Afin d'assurer un enregistrement vidéo normal, il est recommandé d'utiliser une carte mémoire authentique. Étant donné que le système d'enregistrement lit et écrit constamment des données, une carte haute vitesse qui répond aux normes. de classe 10 et au-dessus de U3 doit être utilisé. En même temps, n'insérez pas ou ne retirez pas la carte SD lorsque le système est allumé, afin de ne pas causer de dommages.

Après le démarrage de la moto, la caméra ne s'allume pas :

veuillez vérifier si la connexion de la ligne est normale.

② Appuyez sur le bouton d'alimentation mais ne pouvez pas démarrer :

veuillez vérifier si la connexion de la ligne est normale.

③ Impossible d'enregistrer une vidéo/ prendre des photos/ verrouiller une vidéo après le démarrage :

Veuillez vérifier si la carte SD est insérée ou si la carte SD doit être formatée ; si le problème persiste après le formatage de la carte SD, veuillez réinsérer la carte SD ou la remplacer par une nouvelle pour le résoudre.

④ Aucune caméra avant ou arrière n'affiche : Veuillez vérifier si le câble de la caméra est correctement connecté.

5 La vidéo devient floue :

veuillez vérifier s'il y a de la poussière sur l'objectif, veuillez essuyer l'objectif.

6 Il n'y a pas de son dans la vidéo :

Veuillez vérifier que le microphone est éteint. (7) De nombreuses vidéos sont verrouillées pendant la conduite normale :

Veuillez ajuster la sensibilité du capteur de gravité, la valeur par défaut est de 3 niveaux, veuillez ajuster à 1 niveau.

8 Le fichier de l'enregistreur n'est pas verrouillé lorsque la moto tombe en panne :

Veuillez vérifier si le réglage de la sensibilité aux collisions est supérieur au niveau 1. Si c'est le cas, veuillez augmenter le niveau de sensibilité aux collisions. De plus, veuillez noter que lorsque l'enregistrement accéléré est activé, l'enregistrement verrouillé ne peut pas être effectué, seuls des instantanés peuvent être pris.

(9) La connexion WIFI n'est pas normale : Veuillez vérifier si le Wi-Fi est activé. Après avoir activé le Wi-Fi, le WLAN du téléphone affichera le nom Wi-Fi du F1 F1_VANTRUE_XXXX (le mot de passe initial est 12345678).

① Un phénomène anormal tel qu'un crash se produit :

Veuillez redémarrer l'alimentation.

Il y aura des interférences électromagnétiques à bande ou des interférences électromagnétiques à bande violette dans la vidéo affichée et enregistrée par l'hôte :

 Veuillez vérifier le modèle de bougie d'allumage de la moto, veuillez utiliser une bougie d'allumage à résistance de grade R. 2) Vérifiez s'il y a un problème avec le serre-câble de la caméra. Lors de l'acheminement du câble, veuillez le faire passer en douceur, ne le pliez pas et gardez une certaine marge. Lorsque vous attachez le câble, veuillez ne pas l'attacher trop serré ou le presser trop étroitement avec la coque de la voiture.

5. Paramètres du produit

Modèle	F1
Processeur de puce	Processeur haute performance Novatek
Capteur d'image	Lentille frontale : Processeur Sony 8 millions de pixels Lentille arrière : Processeur Sony 2 millions de pixels
G-sensor	Capteur à trois axes intégré
Angle	Caméra Frontale 160° Lentille Arrière 160°
Ouverture	Lentille frontale F1.8 Lentille arrière F1.8
Langue	Anglais, français, espagnol, allemand, italien, chinois simplifié, russe, japonais, coréen
Résolution	Caméra avant et arrière : 2160P+1080P(HDR) 30FPS 1440P+1080P(HDR) 30FPS 1080P+1080P(HDR) 30FPS 720P+720P(HDR) 30FPS 2160P+1080P 30FPS 1440P+1080P 30FPS 1080P+1080P 30FPS 720P+720P 30FPS

FR

	Caméra avant : 3840x2160P 30FPS 2560x1440P 30FPS 1920x1080P 30FPS 1280x720P 30FPS
Format vidéo	MP4
Format image	JPEG
Méthode de stockage	Carte Micro SD (prise en charge de 32 Go à 1TB, carte mémoire U3 ou supérieure)
Niveau étanche	IP67
Courant d'alimentation	12V 2A
Température de travail	-20°C ~ 60°C
Température de stockage	-25°C ~ 75°C

6. Service après-vente

La période de service de garantie de la marque VANTRUE est de 12 mois.Si vous avez des questions sur le produit, vous pouvez contacter le service clientèle de votre canal d'achat ou envoyer un e-mail à notre e-mail officiel support@vantrue.net. Nous aurons un personnel dédié pour répondre aux questions dans les 12 à 24 heures.

La marque VANTRUE® s'est engagée sans relâche à améliorer continuellement les produits, à améliorer les services et l'expérience utilisateur. Si vous avez des idées sur la façon dont nous pouvons faire mieux, vous êtes invités à laisser de précieux commentaires et suggestions sur notre e-mail officiel **support@vantrue.net**.

Merci d'avoir choisi VANTRUE®

Wskazówki:

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z kamery.
- Ten produkt jest rejestratorem przeznaczonym dla motocykli i jest ograniczony do podłączenia do akumulatora 12 V.
- Proszę wyłączyć zasilanie motocykla przed instalacją i włączyć zasilanie po zakończeniu instalacji.
- Nazwa Wi-Fi to F1_VANTRUE_XXXX, a początkowe hasło Wi-Fi to 12345678.
- PL 5. Ze względu na stosunkowo duży wpływ wysokociśnieniowego pistoletu na wodę, surowo zabrania się używania wysokociśnieniowego pistoletu na wodę do czyszczenia pilota, przednich i tylnych soczewek, hosta i części okablowania, aby uniknąć przedostania się wody i wpłynąć na działanie używać.
 - Ten produkt obsługuje karty SD o pojemności do 512 GB. Aby zapewnić normalne nagrywanie wideo, użyj szybkich kart klasy 10/U3 lub wyższej.
 - Przedni i tylny obiektyw F1 są w pełni uszczelnione i wodoodporne, ale nadal należy unikać używania rozpuszczalników, takich jak tłuszcz, alkohol i środek do czyszczenia smoły, w celu uniknięcia uszkodzenia warstwy wodoodpornej.
 Uwaga: Aby normalnie przechowywać pliki wideo, należy regularnie formatować kartę SD.

1. Instrukcja instalacji

1.1 Wkładanie karty pamieci (zalecane: szybka karta microSD Vantrue U3).

Po włożeniu karty SD po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania na pilocie przez 10 sekund, aby rozpoczać formatowanie karty.

Użyj pasującego śrubokręta, aby zdiać pokrywe uszczelniającą gniazda



Włóż kartę pamięci

Uwaga:

Po zdjeciu pokrywy gniazda karty SD wkręć śrube, aby iei nie zaubić.

1.2 Instalowanie kamery głównej

Zainstaluj hosta w miejscu bez metalowej osłony, na przykład pod siedzeniem, określ lokalizacie i oderwij folię z 3M, aby go przymocować.



Uwaga:

<1>. Część transmitująca sygnał Wi-Fi znajduje się z przodu jednostki głównej. Nie instaluj go ekranem do dołu podczas instalowania strony z logo jednostki głównej lub pod metalowymi częściami motocykla.



<2>. Rama główna F1 musi być przymocowana za pomocą kleju 3M (dostarczanego w standardzie). Proszę zamocować klej 3M we wnęce obudowy ochronnej głównego korpusu F1, a następnie wkleić go do motocykla.



<3>. Aby poprawić wydajność chłodzenia komputera głównego F1, przed instalacją można zdjąć obudowę ochronną.

<4>. W przypadku instalacji na zakrzywionej powierzchni zalecamy użycie opasek kablowych do mocowania.

1.3 Instalacja pilota

Możesz wybrać odpowiednia pozycie instalacji zaodnie z własnymi przyzwyczajeniami użytkowania i zainstalować pilota na kierownicy, przedniej części pojazdu, boku zbiornika paliwa itp.











Strona zbiornika paliwa

Uwaaa:

<1>. Podczas instalowania rejestratora motocyklowego należy skierować strone z przyciskiem do aóry, aby uniknać wpływu na odbiór syanału GPS. <2>. Prosze nie używać kleju 3M do zakrywania otworu ałośnika z tyłu pilota, aby zwiekszyć stabilność pilota.



Otwór głośnika

<3>. Bok to otwór odbiorczy mikrofonu, proszę nie umieszczać otworu odbiorczego bezpośrednio z przodu, aby uniknać poważnego szumu wiatru.

PRZYPOMNIENIE:



1.4 Instalowanie przewodu zasilającego

Podłącz przewód zasilający do skrzynki bezpieczników w następujący sposób.

Krok 1: czerwony kabel zasilający jest podłączony do dodatniego bieguna akumulatora, stałe zasilanie.

Krok 2: przewód sygnałowy ACC (żółty przewód) jest podłączony do bezpiecznika zasilania ACC akumulatora który ma napięcie po zapłonie. Krok 3: Czarny przewód uziemiający jest podłączony do ujemnego bieguna akumulatora lub do "masy".

Krok 4: uruchom zasilacz motocykla i poczekaj na uruchomienie urządzenia.

Krok 5: Po potwierdzeniu, że zasilacz jest prawidłowo zainstalowany, użyj opasek kablowych, aby uporządkować linki do przechowywania i przymocuj je do motocykla.



Uwaga:

 <

długich kabli zasilających. W razie potrzeby użyj taśmy izolacyjnej, aby je owinąć i zamocować.

1.5 Instalowanie przedniej i tylnej kamery

Przedni i tylny obiektyw można poluzować za pomocą sześciokątnej śruby, aby dostosować kąt nagrywania obiektywu, a także kierunek nagrywania.

Śruby z końcówką walcową uchwytu kamery: poluzowane, można regulować kąt kamery w górę I w dół, można odwrócić, obracać z boku, aby dostosować kierunek nagrywania kamery.



Uwaga:

<1>. Jeśli przednia kamera jest zamontowana na kierownicy, należy najpierw przymocować przednią kamerę do wielofunkcyjnego uchwytu kamery, a następnie przymocować uchwyt do kierownicy motocykla. <2>. Przednie/tylne kamery są dostarczane z klejem 3M, wystarczy przykleić go z przodu/tyłu motocykla po wybraniu odpowiedniej pozycji.



Pozycja montażu głowicy motocykla



Tylna pozycja montażowa motocykla

(Zalecamy zamontowanie przedniej i tylnej kamery na karoserii motocykla zamiast na kierownicy, aby zredukować drgania kamery i poprawić stabilność wideo)

<3>. Linia kamery to linia danych o wysokiej częstotliwości. Proszę nie zginać kabla o 180 stopni do tyłu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kabla. Zalecamy użycie okrągłego sposobu wiązania drutu.

<4>. Ze względu na różne pozycje instalacji, przednia/tylna soczewka może wyglądać na odwróconą, można wyregulować soczewkę zgodnie z kierunkiem linii korekcji soczewki.



<5>. Dostosowując kierunek nagrywania kamery, możesz użyć funkcji podglądu aplikacji w czasie rzeczywistym, aby dokładnie dostosować się do odpowiedniego efektu nagrywania.



Po zainstalowaniu obiektywu możesz przejść do podglądu w czasie rzeczywistym aplikacji VANTRUE, aby poprawić orientację obiektywu. Po przejściu do podglądu na żywo kliknij linię kalibracji [] w lewym dolnym rogu ekranu, aby potwierdzić kierunek obiektywu.

2. Schemat strukturalny



- ④ Pilot zdalnego sterowania
- ⑤ Przewód zasilający
- ⑥ Port kamery przedniej
- ⑦ Port tylnej kamery
- ⑧ Podłączenie pilota
- 9 Podłączenie przewodu zasilającego
- 1 Bezpiecznik
- ① Czerwony przewód zasilający (zasilanie dodatnie, stałe)
- Przewód sygnałowy ACC (żółty przewód, zasilanie po zapłonie)
- B Czarny przewód uziemiający (zasilanie ujemne, uziemienie)
- 🚯 Obudowa ochronna

Uwaga:

Podczas podłączania kabla przedniej kamery usłyszysz dźwięk "kliknięcia", wskazujący, że klamra kabla została zainstalowana na swoim miejscu. Możesz użyć śrubokręta, aby podnieść koniec zatrzasku, aby ułatwić zatrzaskiwanie w gnieździe.



Należy unikać zginania kabla kamery F1 pod ostrym kątem, ponieważ zginanie go pod ostrym kątem może uszkodzić jego ekranowanie i spowodować niewłaściwą transmisję sygnału lub zakłócenia innych urządzeń elektronicznych urządzenia.

podczas nagrywania krótkie

naciśnięcie powoduje wstrzymanie naarvwania: w trybie aotowości naciśnii krótko, aby rozpoczać nagrywanie.

③ Przycisk mikrofonu & ?

SD

Funkcia dłuajego naciśniecja: po właczeniu naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi. Funkcja krótkiego naciśniecia: krótkie naciśniecie włącza/wyłącza mikrofon; krótkie naciśniecie 5 razy lub wiecei w sposób ciaały, aby przywrócić domvślne ustawienia fabryczne.

Podstawowa obsługa (obsługa aplikacji/obsługa pilota)

Wprowadzenie do funkcji przycisku pilota

1) Przycisk zasilania/awaryineao (†) A Funkcia dłuaieao naciśniecia: Wyłącz urządzenie Funkcja krótkiego naciśniecia: włączanie; Po włączeniu naciśnij krótko, aby zablokować plik i ponownie naciśnij krótko, aby zablokować plik, aby zrobić zdjęcie.

2) Przycisk nagrywania (2) Przycisk nagrywania Funkcja długiego naciśniecia: po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby sformatować kartę Funkcja krótkiego naciśniecia:



Status diody LED

① tło zasilania (czerwone światło)

Status		
Stałe światło	Normalne zasilanie	
Migające światło	Szybkie miganie, nagrywanie awaryjne	Д
WYŁ	Wyłączenie zasilania	A

2) Światło nagrywania (zielone światło)

Status	
Stałe światło	Czuwanie; w trybie nagrywania awaryjnego.
Migające światło	Szybkie miganie: podczas formatowania karty. Powolne miganie: podczas nagrywania



③ Światło mikrofonu (niebieskie światło)

Status	
Stałe światło	Audio wł
Wył	Audio wył

W trybie parkowania stan wskaźnika jest następujący.

Tryb parkingowy	Czerwone światło + zielone światło + niebieskie światło: Miga w tym samym czasie, w nagraniu
Detekcja kolizji	Czerwone światło + zielone światło + niebieskie światło: Wyłączone w tym samym czasie, w trybie gotowości

Działanie aplikacji

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać najnowszą aplikację z Google Play i App Store. Lub możesz wyszukać "Vantrue" w Google Play i App Store, aby go pobrać.



Kroki pierwszego połączenia.

<1>. Włącz kamerę motocyklową, F1 domyślnie otworzy Wi-Fi 5G, a po włączeniu pojawi się monit "Wi-Fi włączony".

<2>. Otwórz aplikację Vantrue, kliknij "+", aby dodać urządzenie, aplikacja przeskoczy do interfejsu ustawień Wi-Fi telefonu komórkowego, znajdź nazwę F1_VANTRUE_XXXX Wi-Fi w interfejsie ustawień Wi-Fi, wprowadź domyślne hasło 12345678, czekaj dla powodzenia połączenia Wi-Fi, a następnie wróć do aplikacji.



PL





PL

Uwaga:

<1>. Aby uzyskać informacje na temat działania połączenia Wi-Fi, patrz Rysunek 1~8.

<2>. Po pierwszym udanym połączeniu, kiedy ponownie włączysz F1 w przyszłości, możesz połączyć się automatycznie, klikając aplikację. Jeśli wyłączysz funkcję uruchamianą przez Wi-Fi po włączeniu kamery motocyklowej, musisz ręcznie włączyć Wi-Fi, aby się połączyć. Jeśli zapomnisz hasła, możesz nacisnąć przycisk mikrofonu 5 razy lub więcej, aby przywrócić ustawienia fabryczne i przywrócić początkowe hasło 12345678.

Aplikacja



Możesz przeglądać podgląd na żywo ekranu jazdy, zmieniać ustawienia, odtwarzać pliki, przeglądać ścieżkę GPS wideo, udostępniać pliki, przeglądać analizę statystyk przebiegu i inne funkcje za pośrednictwem aplikacji.

Uwaga:

<1>. Funkcja statystyki przebiegu jest domyślnie włączona. Aby uzyskać informacje o przebiegu GPS zapisane na karcie pamięci aparatu, możesz wyświetlić plik txt w folderze GPS na karcie pamięci za pośrednictwem komputera lub wyeksportować zdjęcia lub pliki PDF za pomocą funkcji statystyki przebiegu w aplikacji. <2>. Linia kalibracji kamery służy do regulacji kierunku nagrywania kamery. Podczas instalowania przedniej i tylnej soczewki kamery możesz użyć tej funkcji.

Ustawienia aplikacji

Opcje menu	
Synchronizuj czas z telefonu	Synchronizacja czasu z telefonu jest domyślnie włączona, możesz zsynchronizować czas telefonu z F1.
Dostępne języki	Można ustawić angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński uproszczony, rosyjski, japoński, koreański, polski a domyślnym językiem jest angielski.
Wi-Fi	Ta funkcja obejmuje automatyczne włączanie Wi-Fi, tryb Wi-Fi, informacje o Wi-Fi.

	Automatyczne włączanie Wi-Fi: Domyślnie Wi-Fi jest włączane automatycznie po włączeniu kamery samochodowej. Wi-Fi należy włączyć ręcznie dopiero po wyłączeniu. Tryb Wi-Fi: Domyślnie jest włączone Wi-Fi 5G, możesz przełączyć się na Wi-Fi 2,4G Informacje Wi-Fi: sprawdź nazwę Wi-Fi, hasło Wi-Fi i inne informacje.
Rozdzielczość	Do wyboru są dwa tryby rozdzielczości, rozdzielczość przód+ tył i rozdzielczość przód. Domyślna rozdzielczość przód+tył to 2160P+1080P(HDR) 30 kl./s Przód pojazdu domyślnie ma rozdzielczość 3840x2160P 30FPS
Video 2-w-1	Domyślnie wyłączone. Po włącze- niu można zintegrować przednią i tylną kamerę nagrywającą wideo w jeden segment.
Nagrywanie w pętli	Wartość domyślna to 1 minuta, można wybrać inne opcje. Gdy pamięć na karcie SD jest pełna, pęłte zostaną automatycznie nadpisane.
Nagrywanie dźwięku	Domyślnie włączone
G-sensor	Czułość Zablokuj czułość nagrywania, domyślny poziom to 1, możesz odpowiednio dostosować przód i tył, lewo i prawo, w górę i w dół różne kierunki poziomu czułości kolizji.
---------------------------------------	---
Ekspozycja	Wartość domyślna to +0,0, w razie potrzeby można zwiększyć wartość ekspozycji lub zmniejszyć wartość ekspozycji
Wskaźnik led	Domyślnie jest włączony
WDR	Domyślnie włączony
Obróć wyświetlacz	Domyślnie wyłączone. Możesz wybrać obracanie ekranu wideo w górę iw dół (180 stopni).
Odbicie lustrzane tylnej kamery	Domyślnie jest włączone, pojazd za ekranem wyświetlacza dla odbicia lustrzanego, poza ekranem wyświetlacza dla oryginalnego obrazu.
Ustawienia tablic pojazdu	Obsługa ustawienia tablicy rejestracyjnej w języku chińskim, angielskim i japońskim
Dodaj do nagrania	Domyślnie wyświetlana jest data i godzina, marka i model, tablica rejestracyjna, prędkość, lokalizacja GPS
Nagrywanie poklatkowe	Domyślnie jest wyłączone, możesz wybrać szybkość klatek 1 FPS, 5 FPS, 10 FPS, 15 FPS, aby rozpocząć nagrywanie poklatkowe
Tryb parkingowy	Domyślnie jest wyłączony. Po włączeniu jest to tryb wykrywania kolizji. Musi być połączony z funkcją ACC, zanim będzie można go użyć.

PL

	Low-light Night Vision tryb parkingowy	Ustawienie domyślne jest włączone. Po włączeniu działa po wejściu w tryb parkowania
	Zabezpiecze- nie przed niskim napięciem akumulatora	W tym interfejsie można sprawdzić aktualne napięcie akumulatora motocykla, dodatkowo w ramach tej funkcji można ustawić zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
	Domyślnie jest włączone	Użytkownicy mogą generować raporty statystyczne w aplikacji. Raporty są zapisywane w aplikacji w formacie obrazu lub PDF w celu łatwego przeglądania.
	GPS ustawienia	Otwórz domyślnie, możesz zmienić jednostkę prędkości i zobaczyć siłę sygnału GPS
	Wi-Fi hasło	Początkowe hasło Wi-Fi to 12345678, możesz je zmienić na inne hasło
	Forma- towanie	Formatowanie karty pamięci
	GPS ustawienia	Automatyczna aktualizacja czasu GPS jest domyślnie włączona. Po wyłączeniu można ręcznie zmienić godzinę i datę
	Data/czas	Domyślny format to rok/miesiąc/ dzień
	Obróć wyświetlacz	Domyślnie wyłączone. Możesz wybrać obracanie przedniego i tylnego ekranu w górę i w dół (180°).
	Głośność	Dostosuj poziom głośności głośnika za pomocą pilota

Dźwięki ostrzeżeń	Włącz domyślnie wszystkie dźwięki, włącz/wyłącz dźwięk, dźwięk klawiszy, dźwięk blokady, dźwięk przypomnienia o formacie, przypomnienie o nieprawidłowym zatrzymaniu nagrywania
Częstotliwość	50Hz/60Hz (Dla Polski 50Hz)
Certyfikacja	Zobacz certyfikację produktu
System info	Przywróć domyślne ustawienia fabryczne, po przywróceniu hasło Wi-Fi zostanie również przywrócone do hasła początkowego

PL

Odłwarzaj, usuwaj i pobieraj pliki w aplikacji

Wejdź do przeglądania plików w aplikacji, możesz przeglądać codzienne pliki nagrań, odtwarzać, usuwać, pobierać do lokalnego folderu.



Uwaga:

<1>. Podczas odtwarzania i pobierania plików w aplikacji nie jest generowany ruch danych.<2>. Aby wyświetlić informacje o ścieżce GPS, musisz pobrać wideo na dysk lokalny. Jeśli po pomyślnym pobraniu filmu informacje o trasie GPS nie są wyświetlane, odłącz połączenie Wi-Fi i odśwież je, aby wyświetlić informacje o trasie GPS na mapie.

Udostępnianie plików aplikacji

Już pobrane pliki można udostępniać w mediach społecznościowych, edytując je w aplikacji.



udostępniać, pojawią się automatycznie

Uwaga:

Przesyłanie danych jest wymagane do udostępniania, więc musisz rozłączyć połączenie Wi-Fi za pomocą F1. (Wymagane dla niektórych użytkowników Androida)

- 108 -

Aktualizacja OTA

Aktualizacja głównego modułu F1 obsługuje aktualizację OTA w aplikacji. Istnieją dwa rodzaje aktualizacji OTA:

<1>. Po otwarciu aplikacji pojawi się monit o aktualizację.



PL

<2>. Na ekranie "Informacje" kliknij opcję Aktualizacja OTA, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

941			
	O ap	olikacji	
Nazwa	użytkownika:	ж	
Rachur	ek bieżący: xx	x	
Wersja	Aplikacji xxx		
Aktuali	zacja oprograr	nowania OTA	dla ur
Aktywu	ij sterowanie g	losowe	
Intelige	ntna aktywacj	a Vantrue	
Prywat	ność i usługi		
Często	zadawane pyt	ania	
Skonta	ktuj się z nami		
2	support@vant	true.net	
f	facebook.com	/vantrue.live	
Album	Polycz	New Parriet	O aplikacji

Gdy plik aktualizacji zostanie wykryty na 2 powyższe sposoby, kliknij OK, przejdzie do ekranu aktualizacji, kliknij "Pobierz". Po zakończeniu pobierania natychmiast zainstaluj kamerę.



Uwaga:

<1>. Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, sprawdź, czy połączenie Wi-Fi działa normalnie. Podczas aktualizacji nie odłączaj Wi-Fi i upewnij się, że host rejestratora jest prawidłowo włączony. <2>. Jeśli aktualizacja OTA nie powiodła się, możesz użyć aktualizacji karty SD, wyjąć kartę SD, skopiować oprogramowanie do aktualizacji na kartę SD, a następnie włożyć kartę SD do komputera hosta, a następnie włączyć aktualizacje.



4. Rozwiązywanie problemów

Wskazówka: system obsługuje maksymalnie 1TB pamięci na kartach SD, aby zapewnić normalne wideo, zalecamy korzystanie z oryginalnych kart pamięci. Ponieważ system rejestrujący ciągle odczytuje i zapisuje dane, należy użyć szybkiej karty, która spełnia standardy klasy 10 i U3 lub wyższej. Nie należy również podłączać i odłączać karty SD, gdy system jest włączony, aby nie spowodować uszkodzenia karty SD. <1>. Motocykl nie włącza się po uruchomieniu: Sprawdź, czy połączenie linii jest prawidłowe.

</l

<3>. Kamera nie może nagrywać/nie może robić zdjęć/nie może zablokować wideo: Sprawdź, czy włożyłeś prawidłową kartę SD, czy też trzeba sformatować kartę SD; Sformatuj kartę SD, jeśli problem nadal występuje, włóż ponownie kartę SD lub wymień nową kartę, aby rozwiązać problem.

<4>. Ekran przedniej lub tylnej kamery nie jest wyświetlany: Sprawdź, czy kabel kamery jest prawidłowo podłączony.

<5>. Wideo jest rozmazane: Sprawdź, czy na obiektywie nie ma kurzu. Jeśli tak, wytrzyj obiektyw.

<6>. Brak dźwięku w filmie: Sprawdź, czy mikrofon jest wyłączony.

<7>. Wiele filmów jest nieprawidłowo blokowanych podczas normalnej jazdy: Dostosuj czułość czujnika G. Wartość domyślna to 3. Ustaw na 1. <8>. Kiedy dochodzi do kolizji motocykla, plik wideo nie jest blokowany: Sprawdź, czy regulacja czułości G-sensor jest powyżej 1. . Jeśli czułość zderzeniowa jest wyższa niż 1 stopień, dostosuj wyższy poziom czułości czujnika G.

Należy również pamiętać, że jeśli tryb poklatkowy jest włączony, nie można zablokować filmu i można robić tylko zdjęcia.

<9>. Wi-Fi nie łączy się prawidłowo.: Sprawdź, czy Wi-Fi jest włączone. Gdy Wi-Fi jest włączone, Wi-Fi telefonu pokaże nazwę F1 Wi-Fi F1_VANTRUE_XXXX (początkowe hasło to 12345678).

<10>. Jeśli wystąpi nieprawidłowe zjawisko, takie jak wył. urządzenie, uruchom ponownie zasilanie. <11>. Aplikacja pokazuje, a nagrane wideo wydaje sie mieć smugi EMI lub fioletowe EMI.

 Sprawdź typ świecy zapłonowej motocykla. Należy używać rezystancyjnych świec zapłonowych z oznaczeniem R.

2) Sprawdź wyrównanie kamery i opaski kablowe pod kątem problemów. Podczas prowadzenia przewodów należy je prowadzić płynnie i nie zaginać. Proszę nie wiązać drutu zbyt mocno ani nie ściskać go zbyt mocno spodczas wiązania.

5. Dane techniczne

Specyfikacje tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na ulepszenia produktu.

Model	F1
Procesor	Novatek high-performance procesor
Sensor obrazu	Przednia kamera: Sony 8MP CMOS Tylna kamera: Sony 2MP CMOS
G-sensor	Wbudowany
Kąt widzenia obiektywów	Przód: 160° Tył: 60°
Jasność obiektywów	Przód: F/1. 8 Tył: F/1. 8
Dostępne języki	Engish/Français/Español/Deutsch/ Italiano/简体中文/русский/ 日本語 /Polski
Dostępne rozdzielczości	Przód + tył 2160P+1080P(HDR) 30FPS; 1440P+1080P(HDR) 30FPS; 1080P+1080P(HDR) 30FPS; 720P+720P(HDR) 30FPS; 2160P+1080P 30FPS; 1440P+1080P 30FPS; 1080P+1080P 30FPS 720P+720P 30FPS Tylko przód: 3840x2160P 30FPS 2560x1440P 30FPS 1920x1080P 30FPS 1280x720P 30FPS
Format video	MP4
Format zdjęć	JPEG

Memory Storage Obsługiwana pamięć	Zewnętrzna: 32GB-1TB Micro SD Card, U3, Class 10(brak w zestawie)
Wodoodporność	IP67
Napięcie	12V, 2A
Wi-Fi	Obsługiwane
GPS	Tak
Temp. pracy	-4°F do 140°F(-20°C to 60°C)
Temp. pamięci	-13°F do 158°F(-25°C to 70°C)

6. Gwarancja & wsparcie

Gwarancja

Kamera VANTRUE® F1 jest objęta pełną 12-miesięczną gwarancją. Zarejestruj swój produkt na naszej oficjalnej stronie (<u>www.vantrue.net/</u> <u>register</u>) aby być na bieżąco z aktualizacjami.

Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem **biuro@vantrue.pl**

Zapytania są zazwyczaj udzielane w ciągu 12-24 godzin.

Twoja opinia ma znaczenie

Firma VANTRUE® jest mocno zaangażowana w ciągłe ulepszanie naszych produktów, usług i doświadczeń użytkowników. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego, jak możemy zrobić jeszcze lepiej, czekamy na Twoje konstruktywne opinie i sugestie. Skontaktuj się z nami już dziś pod adresem **biuro@vantrue.pl** Skontaktuj się z nami:



VANTRUE



facebook

www.vantrue.pl fac

facebook.com/vantruePolska



English / Deutsch / Français / Polski

