

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Gerät zu aktualisieren:

1. Laden Sie die Firmware auf Ihren PC herunter.
2. Setzen Sie Ihre microSD-Karte (32 GB - 256 GB) in die Kamera ein und verbinden Sie die Kamera über den USB-Anschluss der Kamera mit dem Computer. Wählen Sie „USB Kontakt“ auf der Dash-Cam. Kopieren Sie die Firmware-Datei (Vantrue-N4.bin) vom Computer auf die microSD-Karte, ziehen Sie die Stromversorgung aus der Steckdose und schaltet sie sich aus.

**Hinweis 1:** Die Firmware-Datei (Vantrue-N4.bin) wurde vom Computer nicht erkannt. Sie wurde nur von der Dash-Cam erkannt. Versuchen Sie also nicht, sie auf dem PC zu öffnen oder umzubenennen, sondern kopieren Sie sie einfach auf die Karte.

3. Schließen Sie die Kamera an ein Ladegerät wie Powerbank (nicht an einen Computer) an oder drücken Sie die Power-Taste.
4. Dann wird die Kamera automatisch aktualisiert und es dauert ungefähr 30 Sekunden bis 1 Minute. Während dieser Zeit schaltet sich die Kamera nicht ein und reagiert nicht auf eine Taste oder einen Vorgang.
5. Sobald die Dash-Cam erfolgreich aktualisiert wurde, wird sie eingeschaltet und funktioniert.
6. Bitte überprüfen Sie jetzt die Version Ihrer Dashcam (gehen Sie

zum System Einstellung und wechseln Sie zur Version) und prüfen Sie, ob es sich um Vantrue-N4 handelt. Wenn dies der Fall ist, wurde die Kamera erfolgreich aktualisiert.