

アップデートの方法は下記の通りです。

まずはN4/N2S/X4S/M2の日本専用のファームウェアのbinファイルを弊社の公式サイトからダウンロードしてください。

そして下記の手順よりアップデートを行ってください。

- ①メモリーカードをドラレコ本体でフォーマットしてください。(若しくはPCでFAT32形式にアップデートしてください)
- ②カードリーダーなど経由して、メモリーカードをパソコンに繋がってください。ダウンロードしたVantrueXX.binのファイルをそのままメモリーカードの一番上の階層のルートにコピーして下さい。
- ③電源を切ったVantrueXXにメモリーカードを差し込んでください。
- ④ VantrueXXに給電します。(パソコンで給電する場合、マウントのUSB端子に給電してください。)
- ⑤ファームウェアの書き換えには30秒ほどかかりますので、そのまま待機してください。
- ⑥書き換えが済むと、液晶画面が点灯して録画が自動的に始まります。
- ⑦時計以外は、初期設定に戻りますので録画を一時停止させて、再設定をし直してください。
- ⑧ファームウェアを成功にアップデート後、もう一度メモリーカードをドラレコ本体でフォーマットしてください。

ご注意：ファームウェアをアップデート中、給電を切断しないでください。尚、何のボタンも押さないでください。